

## 株式会社日立ニコトランスミッション (HITACHI NICO TRANSMISSION CO., LTD.)

<b>本 社</b>	〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-405-3	TEL:(048)652-6969 FAX:(048)663-4948
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.hitachi-nico.jp/">http://www.hitachi-nico.jp/</a>	
<b>船用主要製品</b>	軸系の変速装置、逆転機、クラッチ	

<b>事 業 場</b>	<b>所 在 地</b>	<b>電 話 番 号</b>	<b>認 定 物 件</b>
大宮事業場 (製造認定)	〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-405-3	TEL:(048)651-8411 FAX:(048)665-4237	軸系の変速装置、軸系のクラッチ
加茂事業場 (製造認定)	〒959-1361 新潟県加茂市大字下条戊405	TEL:(0256)52-2861 FAX:(0256)52-9068	軸系の変速装置、軸系のクラッチ